



一、组装音箱组


立地式上(LC120下LC18B):

田字架与LC18B连接




用田字架插销固定连接件



落地式堆放时用田字架架连接件




落地式堆放时，田字架连接件需要隐藏在田字架里，用箱体连接件




立地式：LC18B与LC18B连接




连接件向
上移动连
接





连接件向
下移动连
接




立地式：LC18B与LC120连接



调节所需
角度



lc120连接件向
下移动连接



lc18b连接件向
上移动连接