





一、组装音箱组

- 1、吊挂式(上LC18B下LC120):
田字架与LC18B连接





吊装时用田字架连接件




吊装时用箱体连接件

2、吊挂式(上LC18B下LC120): LC18B与LC18B连接




连接件向上
移动连接





连接件向下
移动连接

3、吊挂式(上LC18B下LC120): LC18B与LC120连接



吊挂式安装
时应用LC120
连接件向上
移动连接



吊挂式安装时
应用LC18B向
下移动连接

